

**OUBLI DU CODE PIN PRÉDEMMENT MÉMORISÉ
(NB : code PIN d'usine 0000)**

L'oubli du code Pin à 4 chiffres nécessite une remise à zéro et une reprogrammation complète du décodeur.

Presser sur Menu puis sélectionner Configurer puis remise à zéro.

Composer le code PIN 4000 ou 9102.

La programmation du décodeur se remet à zéro et l'écran affiche le guide d'installation.

Suivre les instructions affichées sur l'écran, composer et mémoriser un nouveau code PIN, puis finaliser la programmation en suivant les instructions affichées.