

AIDE AU POINTAGE DE LA PARABOLE AVEC LE BIP SONORE

1) Presser la touche MENU de la télécommande

2) Avec les touches flèches droite et gauche sélectionner CONFIGURER

3) Presser sur la touche OK

4) Avec les touches flèches haut et bas sélectionner CONFIGURER PARABOLE

5) Presser sur la touche OK



6) Composer le code PIN à 4 chiffres (composé lors de la première installation)





7) presser la touche MUTE pour activer le BIP SONORE






NB : si nécessaire presser la touche FAV pour accéder aux autres transpondeurs

Config. Parabole

Satellite	KU _ EUTELSAT 5A OUEST
001 005.0W KU_EUTELSAT 5A OUEST	Type LNB 09750/10600
002 016.0E ku _Eutelsat 16A 16° Est	Alimentation LNB 13/18 V
003 019.2E ku_Astra 19,2° Est	22 KHz Auto
004 028.2E ku_Astra 2 28.2° Est	Tone Burst Aucun
005 013.0E ku_Hot Bird 13° Est	DiSEqC 1.0 Aucun
006 030.0W ku_Hispasat 30° Ouest	DiSEqC 1.1 Aucun
007 007.0W ku_Nilesat 7° Ouest	Moteur Aucun

Signal  0%
Qualité  0%

FAV Transpondeur  Ajouter  Editer  Supprimer  Recherche

Exit Retour  Confirmer   Choisir   Modifier